UCO CLARUS LED LANTERN™

Industrial Revolution, Inc.
Seattle, WA | (888) 297-6062
www.ucogear.com

LIMITED WARRANTY

This product has a limited 1 year warranty, to the original purchaser, to be free from defects in materials and workmanship. Follow all product instructions and warnings as warranty does not cover damage due to misuse, improper care, accidents, or alterations. See www.ucogear.com for further details, limitations, and restrictions.

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: Read all instructions and warnings before using. Adult supervision required.

WARNINGS

To be used under the direct supervision of an adult. Misuse could result in injury to the user or damage to the UCO Clarus LED Lantern. Damage due to misuse is not covered under warranty.

CLEANING

Ensure that the lantern is clean and dry before and after each use and before storage.

- DO NOT store the lantern wet.
- DO NOT heat.
- Use damp cloth to clean the lantern. DO NOT submerge.

BATTERIES

The UCO Clarus LED Lantern functions with 3 AAA alkaline batteries (sold separately).

When using AAA batteries:

- Do not mix old and new batteries.
- Dispose of the used batteries properly.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

Battery life will vary depending upon:

- Battery source used.
- Ambient temperature.
- Brightness setting used.
- Freshness of batteries.

INSERT ALKALINE BATTERIES



OPERATION

To turn the UCO Clarus on (and off), press the center dimming switch.



- The UCO Clarus will always turn on at the high setting.
- Lightly press the button again for the medium setting.
- Lightly press the button again for the low setting.
- Lightly press the button again for the strobe setting.

Dimming Switch Controls lighting from high to medium to low light to conserve batteries and strobe for emergency situations.

Using Flashlight Mode

The UCO Clarus LED Lantern can be used as both a lantern and a flashlight. To enable flashlight mode, collapse the globe. The UCO Clarus can now be used as a hand-held flashlight.





Use the hook to hang the UCO Clarus.

TROUBLESHOOTING

If the UCO Clarus does not work:

1. Check that the batteries are oriented correctly and touching the contacts (▬ end touching the springs).
2. Check that the end cap is completely closed and covers red o-ring.
3. Repeat with fresh batteries.

UCO CLARUS LED LANTERN MD

Industrial Revolution, Inc.
Seattle, WA | (888) 297-6062
www.ucogear.com

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est doté d'une garantie limitée d'une année auprès de l'acheteur original contre les vices de matériaux et de fabrication. Veuillez suivre les instructions ou les mises en garde, car la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation erronée, un entretien inadéquat, les accidents ou les modifications. Pour en savoir plus et connaître les limitations et les restrictions, voir www.ucogear.com.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT : Lisez toutes les instructions et les mises en garde avant l'utilisation. La surveillance d'un adulte est nécessaire.

MISES EN GARDE

À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Un usage impropre peut blesser l'utilisateur ou endommager la UCO Clarus LED Lantern. Les dommages causés par un tel usage ne sont pas couverts par la garantie.

NETTOYAGE

Avant et après chaque utilisation, ainsi qu'avant de la ranger, assurez-vous que la lanterne est propre et sèche.

- NE RANGEZ PAS la lanterne si elle est mouillée.
- NE CHAUFFEZ PAS la lanterne.
- Pour nettoyer la lanterne, utilisez un chiffon humide. NE LA SUBMERGEZ PAS.

PILES

La UCO Clarus LED Lantern fonctionne avec 3 piles AAA alcalines (vendues séparément).

Lors de l'utilisation des piles AAA :

- Ne mélangez pas les vieilles piles aux piles neuves.
- Débarrassez-vous des piles usagées adéquatement.
- Ne mélangez pas les piles alkalines ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, NiMh, etc.).

La durée des piles dépendra des facteurs suivants :

- Source de piles utilisée.
- Température ambiante.
- Réglage d'intensité utilisé.
- Fraîcheur des piles.

INSERTION DES PILES ALKALINES

IMPORTANT! Serrez jusqu'à ce que le joint torique rouge soit dissimulé.

FONCTIONNEMENT

Pour allumer (et fermer) la UCO Clarus, appuyez sur le variateur d'intensité au centre.

- La UCO Clarus s'allumera au réglage d'intensité la plus forte.
- Pour l'intensité moyenne, appuyez encore légèrement sur le bouton.
- Pour l'intensité faible, appuyez encore légèrement sur le bouton.
- Pour la lumière stroboscopique, appuyez encore légèrement sur le bouton.

Variateur d'intensité Réglage d'intensité forte à moyenne et faible pour conserver les piles et de lumière stroboscopique pour les urgences.

Utilisation comme lampe de poche

La UCO Clarus LED Lantern peut être utilisée comme lanterne et comme lampe de poche. Pour obtenir une lampe de poche, allongez le cylindre jusqu'à la position de lanterne, dévissez-le dans le sens antihoraire, tirez-le vers le haut puis retirez-le. La UCO Clarus peut désormais s'utiliser comme lampe de poche. Pour remettre le cylindre en place, alignez les rainures intérieures à celles de la base et vissez dans le sens horaire.



Utilisez le crochet pour accrocher la UCO Clarus.



PROBLÈMES

Si la UCO Clarus ne fonctionne pas :

1. Vérifiez si l'orientation des piles est correcte et si elles touchent les bornes (l'extrémité − touche les ressorts).
2. Assurez-vous que le capuchon est bien fermé et couvre le joint torique rouge.
3. Recommencez en utilisant des piles neuves.